

Tietokoneen asetusopas (F10)

HP Business -pöytäkoneet dx5150-malli

Asiakirjan Osanumero: 374172-351

Joulukuu 2004

Tämä opaskirja neuvoo kuinka tietokoneen asetusohjelmaa käytetään. Työkalua käytetään tietokoneen oletusasetusten uudelleen määrittelyyn ja muuttamiseen huoltotarkoituksissa, tai jos koneeseen asennetaan uusi kiintolevy.

© Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Tämän asiakirjan tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta.

Microsoft ja Windows ovat tuotemerkkejä, joiden omistaja on Microsoft Corporation Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

HP-tuotteiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Tämä asiakirja sisältää tekijänoikeuksin suojattuja tietoja. Mitään tämän asiakirjan osaa ei saa valokopioida, jäljentää tai kääntää toiselle kielelle ilman Hewlett-Packard Companyn etukäteen myöntämää kirjallista lupaa.



VAARA: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättämisestä saattaa koitua vahinkoja tai jopa hengenvaara.



VAROITUS: Tällä tavalla erotettu teksti ilmaisee sitä, että ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa vahingoittaa laitteistoa tai johtaa tietojen menetykseen.

Tietokoneen asetusopas (F10)

HP Business -pöytäkoneet Ensimmäinen painos (Joulukuu 2004) Asiakirjan Osanumero: 374172-351

Sisällysluettelo

Tietokoneen asetusohjelma (F10)

l'ietokoneen asetusohjelma (F10)	l	l
Tietokoneen asetusohjelman (F10) käyttäminen		2
Järjestelmän tiedot		4
Displays (Näytöt)		4
Standard CMOS Features		4
Date (mm:dd:yy)		4
Time (hh:mm:ss)		4
PATA IDE Channel 0 Master		4
PATA IDE Channel 0 Slave		4
SATA IDE Channel 1 Master		4
SATA IDE Channel 2 Master		4
Drive A		4
Floppy 3 Mode Support		4
Halt On		5
POST Delay		5
Advanced BIOS Features		5
Removable Device Boot Priority		5
Hard Disk Boot Priority		5
CD-ROM Boot Priority		5
Network Boot Priority		5
MBR Security	6	5
Quick Power On Self Test	6	5
First Boot Device	6	5
Second Boot Device	6	5
Third Boot Device	6	5
Fourth Boot Device		
Boot Up NumLock Status		
APIC Function		

MPS Version Control for US	
HDD S.M.A.R.T. Capability	 6
BIOS Write Protection	 6
Advanced Chipset Features	
Internal Video Mode	 6
AGP Aperture Size	
UMA Frame Buffer Size	 6
Video Display Devices	 7
Auto Detect PCI Clk	 7
Spread Spectrum	 7
Integrated Peripherals	 7
South OnChip IDE Device	 7
South OnChip IDE Device	 7
Init Display First	 7
Surroundview	 7
OnChip USB Controller	 7
Front Panel USB Port	
Onboard FDC Controller	 8
Onboard Serial Port	 8
Onboard Parallel Port	 8
Parallel Port Mode	 8
ECP Mode Use DMA	
Power Management Setup	 8
ACPI Function	
ACPI Suspend Type	 8
After AC Power Loss	
PowerOn by PCI Card	 8
AMD Cool'n'Quiet	
RTC Alarm Resume	
Date (of Month)	 9
Resume Time (hh:mm:ss)	
PnP/PCI Configuration	
Reset Configurations Data	
Resources Controlled By	
IRQ Resource	
PCI/VGA Palette Snoop.	
Assign IRQ for VGA	
Assign IRO for USB	

PC Health Status	. 10
Järjestelmän tiedot	. 10
Load Optimized Defaults	. 11
Set Supervisor Password	. 11
Set User Password	. 11
Save & Exit Setup	. 11
Exit Without Saving	. 11
Kokoonpanoasetusten palauttaminen	. 12
CMOS-varmuuskopiointi	. 12
CMOS-muistin palauttaminen	. 12

Tietokoneen asetusohjelma (F10)

Tietokoneen asetusohjelma (F10)

Käytä tietokoneen asetusohjelmaa (F10), kun haluat:

- Muuttaa oletusarvoja.
- Asettaa järjestelmän päiväyksen ja kellonajan.
- Määrittää, katsoa, muuttaa tai tarkistaa järjestelmän kokoonpanon, mukaan lukien suorittimen, grafiikan, muistin, äänen, massamuistin, tietoliikenteen ja syöttölaitteiden asetukset.
- Muokata käynnistyslaitteiden, kuten kiintolevyjen, levykeasemien, optisten asemien tai USB-muistilaitteiden, käynnistysjärjestystä.
- Ottaa käyttöön Quick Power-On Self Test -pikakäynnistyksen tai poistaa sen käytöstä; pikakäynnistys on täyskäynnistystä nopeampi, mutta ei suorita kaikkia täyskäynnistyksen testejä.
- Syötä hallintatunnus tai tuotteen tunnistenumero, jonka yrityksesi on määrittänyt tälle tietokoneelle.
- Määrittää pääkäyttäjän salasanan tietokoneen asetusohjelmaa (F10) ja muita tässä kappaleessa kuvattuja asetuksia varten.
- Suojata integroidut I/O-toiminnot, mukaan lukien sarja-, USB- ja rinnakkaisportit, äänitoiminnot sekä sisäinen NIC siten, ettei niitä voida käyttää, ennen kuin suojaus on poistettu.
- Ottaa käyttöön MBR-suojaus (Master Boot Record) tai poistaa se käytöstä. Compaq Professional Workstation AP550 ja SP750 eivät tue tätä ominaisuutta.
- Ottaa käyttöön irrotettavan tietovälineen käynnistettävyyden tai poistaa sen käytöstä.
- Ottaa käyttöön kirjoitusmahdollisuuden legacy-levykkeelle tai poistaa sen käytöstä (laitteiston tukiessa).

Tietokoneen asetusohjelman (F10) käyttäminen

Tietokoneen asetusohjelmaan pääsee vain tietokoneen käynnistämisen tai uudelleenkäynnistämisen yhteydessä. Pääset tietokoneen asetusohjelmien valikkoon seuraavasti:

- Käynnistä tai uudelleenkäynnistä tietokone. Jos olet Microsoft Windowsissa, valitse Käynnistä > Sammuta > Käynnistä uudelleen.
- 2. Heti kun tietokone käynnistyy, pidä **F10**-näppäintä painettuna, kunnes esiin tulee tietokoneen asetusohjelma.



Jos et paina **F10**-näppäintä oikeaan aikaan, tietokone on käynnistettävä uudelleen ja painettava jälleen **F10**-näppäintä, jotta apuohjelma avautuu.

_	otokoneen asetusohjelman käyttöliittymässä on valikko-otsikkoja oimintoja.
Tie	etokoneen asetusohjelmanäkymässä on kahdeksan päävalikkoa
	Järjestelmän tiedot
	Standard CMOS Features (CMOS-vakiotoiminnot)
	Advanced BIOS Features (BIOS-lisätoiminnot)
	Advanced Chipset Features (piirisarjan lisätoiminnot)
	Integrated Peripherals (integroidut lisälaitteet)
	Power Management Setup (virranhallinta-asetukset)
	PnP/PCI Configurations (PnP/PCI-kokoonpanot)
	PC Health Status (tietokoneen tila)

Tietokoneen asetusohjelmanäkymässä on viisi toimintovaihtoeh	ıtoa:
☐ Load Optimized Defaults (lataa optimoidut oletusarvot)	
☐ Set Supervisor Password (aseta pääkäyttäjän salasana)	
☐ Set User Password (aseta käyttäjän salasana)	
☐ Save & Exit Setup (tallenna asetukset ja lopeta asetusohje	lma)
☐ Exit Without Saving (lopeta tallentamatta)	
Valitse haluamasi valikko nuolinäppäimillä ja paina Enter -näppäintä. Valitse toiminto nuolinäppäimillä (ylös ja a ja paina Enter -näppäintä. Voit palata edelliseen näkymään painamalla Esc -näppäintä.	ılas)

4. Voit tallentaa ja ottaa muutokset käyttöön painamalla **F10**-näppäintä tai valitsemalla **Save & Exit Setup** ja painamalla **Enter**-näppäintä.

Jos et halua ottaa tekemiäsi muutoksia käyttöön, valitse **Exit Without Saving** ja paina **Enter**-näppäintä.



VAROITUS: ÄLÄ sammuta tietokonetta, kun ROM-muistiin tallennetaan tehdyt asetusmuutokset. Virran katkaiseminen voi vaurioittaa CMOS-piiriä. Tietokoneen virran voi katkaista turvallisesti vasta, kun F10-asetusikkuna on suljettu.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Järjestelmän	Displays (Näytöt)	Product Name (Tuotteen nimi)
tiedot		Processor Type (Suorittimen tyyppi)
		Cache Size (Välimuistin koko)
		Memory Size (Muistin määrä)
		System ROM (Järjestelmän ROM-muisti)
		Integrated MAC (Integroitu MAC)
		UUID (UUID-tunnus)
		System Serial # (Järjestelmän sarjanumero)
		Asset Tag (Resurssitunniste)
Standard CMOS Features	Date (mm:dd:yy)	Mahdollistaa päivämäärän syöttämisen järjestelmään.
	Time (hh:mm:ss)	Mahdollistaa kellonajan syöttämisen järjestelmään.
	PATA IDE Channel 0 Master	Näiden valintojen avulla voit:
	PATA IDE Channel O Slave	 ottaa kiintolevyn koon ja lukupäiden
	SATA IDE Channel 1 Master	automaattisen tunnistuksen käyttöön
	SATA IDE Channel 2 Master	tai poistaa sen käytöstä
		 määrittää IDE-asetukseksi
		• Ei mitään
		Automaattinen
		Manuaalinen Hannaalinen
		määrittää käyttötilaksi
		CHSLBA
		Large
		Auto
	Drive A (A-asema)	Voit määrittää A-aseman asetukseksi Disabled (pois käytöstä) tai automaattinen
	Floppy 3 Mode Support	Ottaa aseman A levykeasema tuen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Standard	Halt On	Tämän asetuksen vaihtoehdot ovat:
CMOS Features		 All Errors (kaikki virheet)
(jatkuu)		 No Errors (ei virheitä)
		 All but Keyboard (kaikki paitsi näppäimistö)
		 All but Diskette (kaikki paitsi levyke)
		 All but Diskette/Keyboard (kaikki paitsi levyke/näppäimistö)
	POST Delay	Asettaa POST-testin viiveen.
Advanced BIOS Features	Removable Device Boot Priority	Määrittää, missä järjestyksessä järjestelmä etsii siihen liitetyistä laitteista (esimerkiksi FDD-, LS120- ja Zip-asema) käynnistyvää käyttöjärjestelmäasennusta.
	Hard Disk Boot Priority	Määrittää liitettyjen kiintolevyasemien (esimerkiksi USB-kiintolevyt, USB2 DriveKey-asemat ja USB-muistit) käynnistysjärjestyksen Järjestyksessä ensimmäisellä kiintolevyllä or etusija alkulataustoiminnossa, ja se saa asematunnuksen C (jos joku laite on asennettu).
	CD-ROM Boot Priority	Määrittää, missä järjestyksessä järjestelmä etsii siihen liitetyistä CD-laitteista (mukaan lukien USB ODD -asemat) käynnistyvää käyttöjärjestelmäasennusta.
	Network Boot Priority	Määrittää, missä järjestyksessä järjestelmä etsii siihen liitetyistä verkkolaitteista (mukaan lukien UP-verkkokortit) käynnistyvää käyttöjärjestelmäasennusta.

Tietokoneen asetukset (Jatkuu)		
Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Advanced BIOS Features (jatkuu)	MBR Security	Ottaa käyttöön IDE-kiintolevyjen käynnistyssektorin suojausominaisuuksien virusvaroitustoiminnon tai poistaa sen käytöstä.
		Kun tämä toiminto on käytössä ja käynnistyssektoriin yritetään kirjoittaa, BIOS antaa varoitussanoman ja hälytysääni kuuluu.
	Quick Power On Self Test	Ottaa käyttöön tiettyjen järjestelmän käynnistystestien ohituksen tai poistaa sen käytöstä.
		Tämän ominaisuuden käyttö lyhentää järjestelmän käynnistysaikaa.
	First Boot Device Second Boot Device	Määrittää käynnistysjärjestyksessä neljä ensimmäistä laitetta.
	Third Boot Device Fourth Boot Device	MS-DOS -asemakirjaimet eivät toimi sen jälkeen kun ei-MS-DOS -tyyppinen käyttöjärjestelmä on käynnistetty.
	Boot Up NumLock Status	Määrittää, onko näppäimistö oletusarvoisesti NumLock-tilassa vai ei.
	APIC Function	Ottaa käyttöön APIC-tuen tai poistaa sen käytöstä.
	MPS Version Control for OS	Määrittää käyttöjärjestelmän MPS-version.
	HDD S.M.A.R.T. Capability	Ottaa käyttöön kiintolevyn S.M.A.R.T. -toiminnot tai poistaa ne käytöstä.
	BIOS Write Protection	Ottaa käyttöön BIOSin kirjoitussuojauksen tai poistaa sen käytöstä.
Advanced Chipset	Internal Video Mode	Ottaa käyttöön sisäisen videotilan tai poistaa sen käytöstä.
Features	AGP Aperture Size	Määrittää AGP-väylänopeuden.
	UMA Frame Buffer Size	Määrittää UMA-kehyspuskurin koon.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Advanced Chipset	Video Display Devices	Tämän asetuksen avulla voit valita näyttölaitteet.
Features (jatkuu)	Auto Detect PCI Clk	Ottaa käyttöön automaattisen PCI Clk -tunnistuksen tai poistaa sen käytöstä.
	Spread Spectrum	Ottaa käyttöön hajaspektritekniikan tai poistaa sen käytöstä.
Integrated Peripherals	South OnChip IDE Device	Ottaa käyttöön IDE-laitteita tai poistaa niitä käytöstä.
	South OnChip IDE Device	Tämän vaihtoehdon avulla voit:
		 ottaa käyttöön emolevyn AC97- ääniratkaisun tai poistaa sen käytöstä
		vaihtoehdot ovat:
		 SATA Disabled (SATA ei ole käytössä)
		 IDE Controller (non-RAID) (IDE-ohjain on jokin muu kuin RAID-ohjain)
		 RAID Controller (RAID-ohjain)
		 ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä seuraavat toiminnot:
		 Onboard LAN (emolevyn lähiverkkotoiminnot)
		 Onboard LAN Boot ROM (emolevyn lähiverkkokäynnistyksen lukumuisti)
	Init Display First	Valitsee ensisijaisen VGA-lähteen.
	Surroundview	Ottaa käyttöön Surroundview-toiminnon tai poistaa sen käytöstä (edellyttäen, että PCI-E GFX -laajennuskortti on ATIn valmistama).
	OnChip USB Controller	Ottaa käyttöön USB-ohjaimen tai poistaa sen käytöstä.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Integrated Peripherals (jatkuu)	Front Panel USB Port	Ottaa käyttöön etupaneelin USB-portit tai poistaa ne käytöstä.
	Onboard FDC Controller	Ottaa käyttöön emolevyn FDC-ohjaimen tai poistaa sen käytöstä.
	Onboard Serial Port	Valitsee emolevyn sarjaporttiasetuksen tai poistaa sen käytöstä.
	Onboard Parallel Port	Valitsee emolevyn rinnakkaisporttiasetuksen tai poistaa sen käytöstä.
	Parallel Port Mode	Valitsee rinnakkaisporttitilan.
	ECP Mode Use DMA	Jos rinnakkaisporttitila on ECP tai ECP+EPP, voit tämän asetuksen avulla asettaa ECP-tilan käyttämään DMA-tilaa 1 tai 3.
Power Management	ACPI Function	Ottaa käyttöön ACPI-toiminnot tai poistaa ne käytöstä.
Setup	ACPI Suspend Type	Määrittää ACPI-keskeytyslajin.
	After AC Power Loss	Määrittää, miten järjestelmä toimii virtakatkon jälkeen. Voit valita asetukseksi:
		Last State (palautus edelliseen tilaan)PäälläOff (pois päältä)
	PowerOn by PCI Card	Ottaa käyttöön PCI-kortin kautta tehtävän virran kytkemisen tai poistaa sen käytöstä.
	AMD Cool'n'Quiet	Ottaa käyttöön automaattisen AMD Cool'n'Quiet -toiminnon tai poistaa sen käytöstä.
	RTC Alarm Resume	Ottaa käyttöön RTC-hälytyksestä palautumisen tai poistaa sen käytöstä.

laitteistokokoonpanosta.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Power Management Setup	Date (of Month)	Jos RTC-hälytyksestä palautuminen on käytössä, voit tämän asetuksen avulla valita RTC-hälytyksen palautuspäivän kuukauden.
(jatkuu)	Resume Time (hh:mm:ss)	Jos RTC-hälytyksestä palautuminen on käytössä, voit tämän asetuksen avulla valita RTC-hälytyksen palautusajan.
PnP/PCI Configuration	Reset Configurations Data	Ottaa käyttöön automaattisen uudelleenmäärityksen tai poistaa sen käytöstä.
		Oletusarvon mukaan toiminto ei ole käytössä. Ota toiminto käyttöön (Enabled), jos haluat tyhjentää ESCD-kokoonpanotiedot asetusohjelmasta poistuttaessa tilanteissa, joissa olet asentanut uusia lisälaitteita ja järjestelmäkokoonpano on aiheuttanut niin vakavan poikkeuksen, ettei käyttöjärjestelmäkäynnisty.
	Resources Controlled By	Määrittää, ohjataanko resursseja automaattisesti vai manuaalisesti.
		BIOS voi määrittää kaikkien käynnistystä ja Plug and Play -ominaisuutta tukevien laitteiden kokoonpanot automaattisesti. Jos valitset Auto-vaihtoehdon et voi valita IRQ DMA -arvoa ja muistin perusosoitekenttiä, koska BIOS määrittää ne automaattisesti.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
PnP/PCI	IRQ Resource	Nämä asetukset määrittävät
Configuration (jatkuu)	 IRQ-3 assigned to 	järjestelmäkeskeytysten lajit keskeytystä käyttävän laitteen lajin mukaan, jos
(Jarkoo)	 IRQ-4 assigned to 	resurssien ohjaus on manuaalinen.
	 IRQ-5 assigned to 	PC AT -väylämäärityksiä tukevien laitteiden
	 IRQ-7 assigned to 	laji on Legacy ISA ja Plug and Play-standardio
	 IRQ-10 assigned to 	tukevien laitteiden laji on PCI/ISA PnP siitä riippumatta, käytetäänkö niitä PCI- vai
	 IRQ-11 assigned to 	ISA-väylässä.
	 IRQ-11 assigned to 	
	 IRQ-14 assigned to 	
	 IRQ-15 assigned to 	
	PCI/VGA Palette Snoop	Ottaa käyttöön PCI/VGA-paletin kyselyn tai poistaa sen käytöstä.
	Assign IRQ for VGA	Ottaa käyttöön VGA-laitteen IRQ- keskeytyksen määrityksen tai poistaa sen käytöstä.
	Assign IRQ for USB	Ottaa käyttöön VGA-portin IRQ- keskeytyksen määrityksen tai poistaa sen käytöstä.
PC Health	Järjestelmän tiedot	Luettelot:
Status		 CPU Temperature (suorittimen lämpötila)
		 System Temperature (järjestelmän lämpötila)
		 CPU Fan Speed (suorittimen tuulettimer nopeus)
		 System Fan Speed (järjestelmän tuulettimen nopeus)

laitteistokokoonpanosta.

Otsake	Vaihtoehto	Kuvaus
Load Optimized Defaults		Palauttaa tietokoneen asetusohjelman tehdasasetukset.
Set Supervisor Password		Määrittää tietokoneen asetusohjelman käytössä tarvittavan pääkäyttäjän salasanan.
Set User Password		Määrittää tietokoneen käytössä tarvittavar käyttäjän salasanan.
Save & Exit Setup		Tallentaa nykyiset asetukset ja lopettaa tietokoneen asetusohjelman.
Exit Without Saving		Lopettaa tietokoneen asetusohjelman tallentamatta muutoksia.

laitteistokokoonpanosta.

Kokoonpanoasetusten palauttaminen

Tietokoneen asetusohjelmalla (F10) luotujen kokoonpanoasetusten palauttaminen edellyttää, että asetukset on varmuuskopioitu ennen palautustarpeen ilmenemistä.

CMOS-muistin tallennus- ja latausapuohjelma ROMPaq on ladattavissa http://www.hp.com-sivustosta HP Business Desktop dx5150 -mallin tukea ja ohjaimia käsittelevästä osiosta. Lataa ROMPaq-tiedostot siirrettävässä tallennuslaitteessa sijaitsevaan kansioon. Kaikki muokatut tietokoneen kokoonpanoasetukset on suositeltavaa tallentaa levykkeelle, USB-muistilaitteelle tai levykkeen kaltaiselle laitteelle (tallennuslaite, joka on määritetty emuloimaan levykeaseman) ja tallettaa levyke tai laite myöhempää käyttöä varten.

CMOS-varmuuskopiointi

- Varmista, että varmuuskopioitava tietokone on päällä. Liitä siirrettävä tallennuslaite tietokoneeseen.
- Valitse Windowsista Käynnistä > Suorita, kirjoita komento CMD ja avaa DOS-komentoikkuna napsauttamalla OK-painiketta.
- 3. Tallenna CMOS-asetukset siirrettävään tallennuslaitteeseen antamalla komento *N*:\folder\BIOS.exe SAVE:ABC001.DAT (jossa *N* on siirrettävän tallennuslaitteen asematunnus).

CMOS-muistin palauttaminen

- 1. Varmista, että kohdetietokone on päällä. Liitä siirrettävä tallennuslaite kohdetietokoneeseen.
- 2. Valitse Windowsista **Käynnistä > Suorita**, kirjoita komento **CMD** ja avaa DOS-komentoikkuna napsauttamalla **OK**-painiketta.
- 3. Tallenna CMOS-asetukset kohdejärjestelmän antamalla komento *N:\folder\BIOS.exe LOAD:ABC001.DAT* (jossa *N* on siirrettävän tallennuslaitteen asematunnus).